


Toen je Jouw Woordklok aan het Wi-Fi netwerk koppelde heeft Jouw Woordklok een uniek IP-adres gekregen. Maar het kan zijn dat je het IP-adres van Jouw Woordklok bent vergeten. Hoe kom je dan achter het IP-adres van Jouw Woordklok? Dat wordt uitgelegd in deze handleiding voor de pc.


Het IP-adres van Jouw Woordklok bestaat uit 2 gedeelten.

Bijvoorbeeld:



Deel 1 van het IP-adres van Jouw Woordklok wordt bepaald door het IP-adres van je Wi-Fi netwerk.

Dit vind je door op te  drukken en je Wi-Fi te selecteren:



Scroll naar beneden en je ziet nu het IPv4 adres:

Netwerkband:	5 GHz
Netwerkkanaal:	52
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden):	520/520 (Mbps)
IPv6-adres:	2a02:a46a:7a57:1:b3a2:fe5b:53df:fb9
Link-local IPv6-adres:	fe80::452c:7ff9:16a5:79d%17
IPv6-DNS-servers:	fe80::3aa6:59ff:fee4:a467%17 (niet-versleuteld)
IPv4-adres:	192.168.2.168
IPv4-DNS-servers:	192.168.2.254 (niet-versleuteld)
Zoeklijst voor DNS-achtersvoegsels:	kpn
Fysiek adres (MAC):	30-03-C8-41-84-3B

Noteer het IP-adres en sluit het instellingen scherm.

Deel 2 van het IP-adres van Jouw Woordklok vind je door de stekker van jouw woordklok even uit het stopcontact te halen. Steek vervolgens de stekker van jouw woordklok weer in het stopcontact en wacht eventjes.

Op je woordklok verschijnt nu een paar seconden lang de laatste cijfers van het nieuwe IP-adres van jouw woordklok. Een voorbeeld ziet er als volgt uit (de cijfers zijn bij jou anders!):



Noteer deze cijfers (in dit geval 169) op je papier.

Je hebt nu het hele nieuwe IP-adres van jouw woordklok nodig.

Dat bepaal je als volgt:

Op papier heb je het IP-adres van je Wi-Fi network opgeschreven.

Vervang nu de cijfers achter de laatste punt door de cijfers die jouw woordklok heeft weergegeven.

Je hebt nu het nieuwe IP-adres van jouw woordklok.

Ga naar een web browser (bijvoorbeeld Chrome) en tik in de bovenste regel het nieuwe IP adres van je woordklok dat je opgeschreven had op je papier en verstuur het scherm:

Er verschijnt nu het volgende scherm (met bovenin het IP-adres van JouwWoordklok):

