

Toen je Jouw Woordklok aan het Wi-Fi netwerk koppelde heeft Jouw Woordklok een uniek IP-adres gekregen. Maar het kan zijn dat je het IP-adres van Jouw Woordklok bent vergeten. Hoe kom je dan achter het IP-adres van Jouw Woordklok? Dat wordt uitgelegd in deze handleiding voor de smartphone.

Het IP-adres van Jouw Woordklok bestaat uit 2 gedeelten.

Bijvoorbeeld:



Deel 1 van het IP-adres van Jouw Woordklok wordt bepaald door het IP-adres van je Wi-Fi network.

Dit vind je door bij je instellingen naar Verbindingen te gaan.





13:52 圖 進 嵴 。		°≅∙.ni 85%∎
Inst	telling	len
		Q
Onno Wager onnowagemaker@g	maker mail.com	8
Verbindin Wi-Fi · Bluet	gen vliegtuig	gstand
Geluiden Geluidstand	en trillen • Beltoon	
Statusbalk •	1 Niet storen	
Display Helderheid • ogen • Navig	Comfortabel so jatiebalk	cherm voor uw
III	0	<

Je ziet nu het volgende scherm en selecteer je Wi-Fi netwerk:

< Verbindingen	Q
Wi-Fi H369A97FCD7	
Bluetooth	
NFC en contactloze betalingen	
Vliegtuigstand	100
Mobiele netwerken	
Gegevensgebruik	
SIM-kaartbeheer	
Mobiele hotspot en tethering	
Meer verbindingsinstellingen	
Zoekt u iets anders?	
III O	<

Er verschijnt het volgende scherm:



16:15 🖷 🔛 👁 🔸			≂! 88%∎		
<	Wi-Fi		×	1	
Aar	n				
Huid	dig netwerk				
(();	H369A97 Verbonden	FCD7	(*		
Bes	chikbare netwerke	эп	_		
(12	S VRV9517	7DE330			
+	- Netwerk	toevoegen			
	111	0	<		

Druk op het tandwieltje. Het volgende scherm verschijnt:



Noteer het IP-adres en sluit het instellingen scherm.

Deel 2 van het IP-adres van Jouw Woordklok vind je door de stekker van jouw woordklok even uit het stopcontact te halen. Steek vervolgens de stekker van jouw woordklok weer in het stopcontact en wacht eventjes.



Op je woordklok verschijnt nu een paar seconden lang de laatste cijfers van het nieuwe IP-adres van jouw woordklok. Een voorbeeld ziet er als volgt uit (de cijfers zijn bij jou anders!):



Noteer deze cijfers (in dit geval 169) op je papier.

Je hebt nu het hele nieuwe IP-adres van jouw woordklok nodig.

Dat bepaal je als volgt:

Op papier heb je het IP-adres van je Wi-Fi network opgeschreven.

Vervang nu de cijfers achter de laatste punt door de cijfers die jouw woordklok heeft weergegeven. Je hebt nu het nieuwe IP-adres van jouw woordklok.

Ga naar een app voor een web browser (bijvoorbeeld Chrome):





Tik in de bovenste regel het nieuwe IP-adres van jouw woordklok en druk op Ga.



Het volgende scherm verschijnt (met het ingetikte IP-adres van Jouw Woordklok bovenin).

